



Wassergenuss auf Knopfdruck

Still, medium oder sprudelnd per Knopfdruck. Aus diesem Küchenmischer fließt auf Wunsch temperiertes, gefiltertes oder aufmineralisiertes Tafelwasser in drei verschiedenen Arten. Starten und stoppen lässt sich der Wasserfluss durch einfaches Drücken.