



## Mehr Ordnung im Unterschrank

Sorgt bei ausziehbaren Küchenmischern dafür, dass der Schlauch leichtgängig, leise, sicher und geschützt herausgezogen und rückgeholt wird. Durch die sBox ist die Ausziehbrause bis zu 76 cm ausziehbar. Sie passt in alle gängigen Unterschrankmöbel.



**sBox**