

SlimTop – die moderne Lösung

Das Becken liegt mit einem sehr flachen Rand auf der Arbeitsplatte auf. Der Absatz von Spüle zu Arbeitsplatte entspricht demzufolge lediglich der Materialstärke des Spülenrandes. Die Spüle wird mithilfe von Klammern im Ausschnitt der Platte, aus beliebigem Material, befestigt.

Die Anmutung der flach aufliegenden Spüle passt besonders gut zur modernen Küchengestaltung.



3 in 1 Montage

Flächenbündig – hochwertig-puristisch

Das Becken wird in einen perfekt vorgefrästen Ausschnitt flächenbündig in die Arbeitsplatte eingelegt. Die Befestigung erfolgt mittels Klammern und einem Silikon-Bett. Bei der Mehrzahl der Küchenarbeitsplatten ist solch ein flächenbündiger Einbau möglich. Die ebene Ausführung von Platte und Becken empfiehlt sich für besonders hochwertige und puristisch gestaltete Küchen.



Unterbaubecken – die elegante Lösung

Das Becken wird von unten mit der ausgeschnittenen Arbeitsplatte verschraubt und verklebt. Die Unterbau-Lösung ist bei Platten aus Vollmaterial wie Stein, Kunststoff oder Holz möglich, nicht aber bei Platten mit Kunststoff-Beschichtung. Der Unterbau erfolgt entweder bündig oder mit vorspringendem Becken zur Aufnahme von Zubehör. Ein Unterbaubecken passt hervorragend zu hochwertigen Plattenmaterialien in elegant gestalteten Küchen.

