



## **Flächenbündig – hochwertig-puristisch**

Das Becken wird in einen perfekt vorgefrästen Ausschnitt flächenbündig in die Arbeitsplatte eingelegt. Die Befestigung erfolgt mittels Klammern und einem Silikon-Bett. Bei der Mehrzahl der Küchenarbeitsplatten ist solch ein flächenbündiger Einbau möglich. Die ebenmäßige Ausführung von Platte und Becken empfiehlt sich für besonders hochwertige und puristisch gestaltete Küchen.