

MONTAGEMETHODE 3 in 1



Flacheinbau

Der Flacheinbau ist eine Einbaumethode, bei der eine flächenbündige Spüle als Einbauspüle platziert wird. Der flache Rand der Spüle liegt dabei auf der Arbeitsplatte auf.



Flächenbündig

Ein flächenbündiges Spülbecken wird flächenbündig in die Arbeitsplatte eingebaut, wobei der Rand des Spülbeckens mit der Arbeitsplatte eine Einheit bildet. Das hat den Vorteil, dass sich die Arbeitsplatte leicht reinigen lässt.



Unterbau

Unterbauspülen werden unter der Arbeitsplatte montiert. Dadurch vergrößert sich die nutzbare Fläche der Arbeitsplatte. Diese Einbaumethode kommt hauptsächlich bei Arbeitsplatten aus Granit, Holz und Vollkunststoff zum Einsatz. Da die Unterbauspüle unterhalb der Arbeitsplatte angeordnet ist, lässt sich die Arbeitsplatte leicht reinigen.