



Flacheinbau

Der Flacheinbau ist eine Einbaumethode, bei der eine flächenbündige Spüle als Einbauspüle platziert wird. Der flache Rand der Spüle liegt dabei auf der Arbeitsplatte auf.



Flächenbündig

Ein flächenbündiges Spülbecken wird flächenbündig in die Arbeitsplatte eingebaut, wobei der Rand des Spülbeckens mit der Arbeitsplatte eine Einheit bildet. Das hat den Vorteil, dass sich die Arbeitsplatte leicht reinigen lässt.